

# OBJECT CARPET

## Verlegeanleitung für Underfloor

### Unterböden

Die Unterböden sind generell so vorzubereiten, dass die Anforderung VOB Teil C ATV DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten uneingeschränkt erfüllt ist. Der Untergrund muss eben, rissfrei, dauerhaft trocken, sauber und frei von Stoffen sein, die die Haftfestigkeit beeinträchtigen. Untergrund prüfen und bei Mängeln Bedenken anmelden.

### Verarbeitung

Underfloorbahnen sind quer zur vorgesehenen Bahnrichtung auszulegen und zuzuschneiden (Kraftpapierseite nach oben). Die Längsnähte werden ohne Zwischenschnitt gestoßen. Zum Schneiden empfehlen wir eine Hakenklinge.

Die Stuhlrolleneignung ist bei fachgerechter Verklebung mit Dispersionsklebstoff gegeben. Wird eine wieder aufnehmbare Verlegung gewünscht, so empfehlen wir eine Universalfixierung einzusetzen. Bitte beachten Sie, dass bei dieser Verlegevariante keine Stuhlrolleneignung gegeben ist.

**OBJECT CARPET** Technik 5/2010