

OBJECT CARPET

Verlegeanleitung für Teppichböden mit BlackThermo®filz Rückenkonstruktion

OBJECT CARPET - Teppichböden mit BlackThermo®Filz – Rückenkonstruktion werden mit Fixierung verlegt. Die Zusatzeignungen Stuhlrolle, Treppe, Antistatik und Fußbodenheizung sind bei Verarbeitung nach unseren Vorgaben uneingeschränkt gewährleistet.

Zur Verarbeitung von Teppichböden mit BlackThermo®Filz-Rückenkonstruktion empfehlen wir hochwertige Dispersionsfixierungen der Emmisionsklasse EC1 – wie z.B.: Kiesel – Oktamos EF 12, Henkel – Thomsit T 425, Uzin U 2100, Schönox Multifix und HV 9 Wulff.

Die Fixierung wird mit einer Moltoprenerolle (keine Fellrolle) auf einen der DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten entsprechenden Untergrund aufgetragen. Der Einlegezeitpunkt für den Teppichboden ist frühestens erreicht, wenn die Fixierung einen **transparenten, stark haftklebrigen** Film gebildet hat. (Gegebenenfalls mittels Fingerprobe testen)

Vollflächig verlegen auf Klettband z. B. mit Henkel – Thomsit T 2000 ist möglich. Einsetzbar auf gespachtelten Untergründen, Spanplatten und vorbereiteten Altbelägen im Wohn- und Objektbereich. Obwohl bei dieser Verlegung die Stuhlrolleneignung ohne Einschränkung gegeben ist, handelt es sich nach dem heutigen Stand der Technik, um keine fachgerechte Verlegung nach DIN 18 365.

Verlegung auf Klett- oder Doppelklebeband nur im Randbereich. Diese Verlegemethode ist in Hotelzimmern und im Wohnbereich ebenfalls möglich. Hierbei wird der Teppichboden mittels Kniespanner auf das Klett- oder Doppelklebeband aufgespannt und angerieben.

Um einwandfreie Nähte zu bekommen ist dem Kantenschnitt besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Zunächst müssen die Bahnen mustergerecht ausgerichtet werden. Hier nach erfolgt der Nahtschnitt, je nach Beschaffenheit des Flormaterials. Siehe allgemeine Verlegeanleitung.

Ergänzend zu dieser Verlegeanleitung gelten die DIN 18365 sowie die allgemeinen Regeln des Fachs.

OBJECT CARPET Technik 06/2011